Sharp Shooter 13’’ Carpet Wand



Item No.	Part No.	QTY	Description
1	05-10030-001	1	Full Assembly
2	41-09518	1	Handle Grip
3	34-00020	2	Mounting Screw
4	90-00245	2	Mounting Nut
5	41-00209	1	SS Check Valve
6	41-00202	1	1/8’’ Brass Nipple
7	39-00182	1	13” Glide
8A	90-00355	2	Glide Center screw
8B	90-00270	2	Glide Side screw
9	41-00605	1	Pressure line
10	41-01814	1	Kingston Spray Trigger
11	41-00044	1	1/4 Brass Nipple
12	41-00007	1	1/4 Male QD
13	41-00186	1	1/8 Male QD
14	41-00144	1	1/8 Female QD
15	35-00012	2	Spray Bar Bracket
16	34-00043	2	Bracket Screw
17	90-00235	2	Bracket Washer
18	41-01319	1	13” Glide Gasket
19	90-00241	2	Spray Bar Mount Nut
20	90-00238	4	Stainless Washer
21	31-00009	2	Rubber Washer
22	43-00021	1	Spray Bar Manifold
23A	43-00005	2	Spray Tips (2.0 Orifice) [Extra]
23B	43-00003	2	Spray Tips (1.0 Orifice)
24	22-00054	1	Sharp Shooter Label
25	41-09520	1	Handle Assembly
26	41-00051	1	End Cap 1.5”
27	41-00145	1	End cap 0.625”
28	35-00028	1	Bracket, Spray Trigger
29	43-00023	1	Filter