
2 &3 & 46
5
7
43
4
37
45
11
6
21
16
12
23
42
20
13
10
8
44
1
9
14
Pump inlet hose
9
39
41
Pump bypass hose
31
35 & 36
27
38
47
26
15
PUMP
48
31A
30
17
29
32
28
33
40
24
34
22
18
19
25

Pegasus Pro 500 Part List

Item No.	Part No.	QTY	Description	Item No.	Part No.	QTY	Description
1	41-00620	1	Hose, Drain, With Cap	24	39-00004	3	Latch
2	41-00017	1	Hook & Loop Strap, Wand Holder	25	41-00001	1	Pressure Gauge 1000 PSI
3	39-00017	2	Wheel, 3”	26	40-00806	1	Grounding Bar
4	41-09507	2	Ball Float	27	50-00002	1	Pressure Regulator/Unloader
5	01-10781-001	1	Recovery Tank Inlet Cover	28	41-00007	1	Quick Disconnect, Male
6	01-10765-001	1	Recovery Tank, Pegasus 500	29	31-00002	2	Washer, High Temperature
7	41-00050	1	Hose Barb, for 1-½” Hose	30	39-00019	2	Caster
8	01-10766-001	1	Solution Tank, Pegasus 500	31	40-00007	2	Power Cord, 25 ft
9	41-00011	1	Hose Barb/Elbow, 90°	31A	40-00008	2	Power Cord, Pigtail
10	52-00004	1	Lid, Solution Tank	32	52-00006	2	Wheel, 12”
11	40-00400	4	Switch, Vacs, Pump & Heat	33	41-00060	1	Axle
12	42-00042	1	Switch Plate	34	32-00002	2	Axle Cap
13	41-00069	1	Filter, Pump Inlet	35	42-00031	1	Heater, Complete
14	41-00512	1	Hose, ½” ID X 23.5”,Pump Inlet Hose	36	05-30004	1	Repair Kit, Heater
15	50-00003	1	Pump & Motor, 500 PSI, w/bearing	37	41-00616	2	Check Valve Vacuum
16	35-00036	1	Muffler Vacuum Motor	38	41-00521	1	Hose, Heater to Outlet QD
17	41-00524	1	Hose, Pump to Unloader	39	41-00523	1	Hose, Unloader to Heater
18	41-00524	1	Hose, Pump to Pressure Gauge, 17”	40	01-10767-01	1	Base Compartment, Pegasus 500
19	41-00022	1	Quick Disconnect, Female	41	41-00512	1	Hose, ½” X 25”, From Unloader to Tank
20	52-00010	2	Vacuum Motor, 3-stage	42	39-00210	1	Check Valve Cover
21	41-01303	2	Gasket, Vacuum, 5” OD	43	401-00619	1	Water Diffuser
22	39-00161	9	Vent Extractor Base	44	39-00003	3	Strike, For Latch
23	50-00153	1	Dual Cord Indicator light	45	01-10768-001	1	Vacuum Motor Cover